Taurus Super-S Combo

Externes Festplattengehäuse für zwei 3.5" Serial ATA Festplatten



Benutzerhandbuch

11. Mai 2009 - v1.1

CE

DE

Inhaltsverzeichnis

KAPITEL 1 - EINLEITUNG	1

Symbolerklärung	1
DER TAURUS SUPER-S COMBO	1
ANDERE ERHÄLTLICHE SCHNITTSTELLEN	1
PRODUKTANSICHT	2
Vorderansicht	2
LED ANZEIGE	2
SMART-LÜFTER	2
RÜCKANSICHT	3
RAID EINSTELLUNG	3
SYSTEMVORAUSSETZUNGEN	4
PC VORAUSSETZUNGEN	4
MAC VORAUSSETZUNGEN	4
LIEFERUMFANG	4
ZUM THEMA DATENSICHERUNG	4

KAPITEL 2 - EINBAU DER FESTPLATTE 5

KAPITEL 3 - SYSTEMEINSTELLUNGEN 7

VERBINDUNG ZUM COMPUTER	7
RAID EINSTELLUNG	7
RAID 0 - SPANNING	7
RAID 0 - STRIPING	7
RAID 1 - MIRRORING	8
INSTALLATION FÜR DEN PC	9
ENTFERNEN DER FESTPLATTE	9
INSTALLATION FÜR DEN MACINTOSH	10
ENTFERNEN DER FESTPLATTE	10
PARTITIONEN & FORMATIEREN	11
WINDOWS OS	11
MACOS	12

KAPITEL 4 - ANHANG 13

TECHNISCHE DATEN	13
FAQ	13
ÜBER DIESES HANDBUCH	13

Kapitel 1 - Einleitung

Symbolerklärung

Für Tipps und Hinweise finden Sie spezielle Symbole auf der linken Seite in diesem Benutzerhandbuch. Die Bedeutung der Symbole ist wie folgt:



Allgemeine Tipps und Hinweise.

Wichtige Information zur Benutzung des Gerätes.



Funktionen, die in diesem Handbuch erwähnt werden, können bei den verschiedenen Modellen variieren.

Der Taurus Super-S Combo

Nichts übertrifft den Taurus, wenn es um Leistung und Geschwindigkeit geht. Erhältlich im klassischen Design des Pleiades, bietet der Taurus ausreichend Speicherplatz für alle Ihre digitalen Daten. Die Verbindung zu Ihrem Computer ist möglich durch eine Auswahl von verschiedenen Schnittstellen.

Produkt Dimension: 24.5cm x 13.3 cm x 7.6 cm 9.65in x 5.23in x 3in

Andere erhältliche Schnittstellen

- FireWire 400/800 & USB 2.0 (RAID 0&1)
- FireWire 400/800 & USB 2.0 & eSATA
- Gigabit Ethernet
- USB 2.0
- eSATA

MS-DOS, Microsoft, Windows 2000/XP/Vista sind unter Markenschutz von Microsoft Corporation. Apple Macintosh und Mac sind unter Markenschutz von Apple Computer. Alle anderen Marken und Namen sind unter Markenschutz des jeweiligen Eigentümers.



Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie den Ein-/Ausschalter für 3 Sekunden und lassen Sie ihn wieder los. Um es auszuschalten, drücken Sie den Ein-/Ausschalter, halten Sie den Schalter für 5 Sekunden gedrückt und lassen Sie ihn dann wieder los.



Die HDD LED leuchtet rot, wenn es ein Problem gibt oder die Festplatte nicht erkannt wurde.

Produktansicht

Vorderansicht

- 1. Ein-/Ausschalter (blau wenn eingeschalten)
- 2. LED Anzeige
- 3. Lüftungsöffnung



LED Anzeige

LED	HDD	Zustand	
		 Aus = Gerät ausgeschalten 	
HDD1	CN2	 Grün = HDD installiert und betriebsbereit 	
		 Rot = Error oder keine HDD installiert 	
		 Aus = Gerät ausgeschalten 	
HDD2	CN3	• Grün = HDD installiert und betriebsbereit	
		• Rot = Error oder keine HDD installiert	
		Aus = Alles in Ordnung	
Rebuild N/A		 Grün = Datenwiederherstellung von HDD1 zu HDD2 	
		 Gelb = Datenwiederherstellung von HDD2 zu HDD1 	

Smart-Lüfter

Der Lüfter passt die Geschwindigkeit automatisch der Temperatur der Festplatten an. Von 0-35 Grad läuft er auf der niedrigsten, von 36-45 auf der mittleren und über 46 Grad auf der höchsten Stufe.



Wir empfehlen Festplatten mit gleicher Kapazität zu verwernden, da ansonsten der erhältliche Speicherplatz nur so groß wie die kleinste Festplatte sein kann.



Wenn die RAID Einstellung geändert wird. müssen die Festplatten neu formatiert werden. Stellen Sie sicher, dass Sie eine Kopie aller Daten haben bevor Sie dies ändern!



Dieses Gerät wurde für zwei Festplatten entworfen und funktioniert nicht. wenn nur eine HDD installiert ist.

Rückansicht

3. eSATA Anschluss

- 1. Öffnung für Sicherheitsschloss
- 2. Smart-Lüfter und Abzugsöffnung
- 5. 1394b Anschluss
- 6. USB 2.0 Anschluss
- 7. Stromanschluss



RAID Einstellung

Um den RAID Modus einzustellen, öffnen Sie das Gehäuse und ändern Sie die Jumper auf der Platine bei J2.



Jumper	Modus	Erklärung
	N/A	Entfernen Sie alle Jumper wenn der RAID Modus via Software Programm eingestellt wird.
	RAID 0	RAID 0 Spanning. Die Platten erscheinen als ein großes Volumen.
	RAID 0	RAID 0 Striping ist für die beste Übertragungsgeschwindigkeit.
	RAID 1	RAID 1 Mirroring ist ideal für die Datensicherheit.

Systemvoraussetzungen

PC Voraussetzungen

- Minimum Intel Prozessor III 500MHz, 128MB RAM
- eSATA Verbindung: Windows XP/Vista
- FireWire Verbindung: Windows XP/Vista
- USB 2.0 (USB 1.1) Verbindung: Windows XP/Vista
- eSATA Plug & Play Treiber für die PCI-Steckkarte

Mac Voraussetzungen

- Minimum Apple G4 Prozessor, 128MB RAM
- eSATA Verbindung: Mac OS 10.3 oder neuer
- FireWire Verbindung: Mac OS 10.2 oder neuer
- USB 2.0 (USB 1.1) Verbindung: Mac OS 10.2 oder neuer
- eSATA Plug & Play Treiber für die PCI-Steckkarte

Lieferumfang

- Taurus Gehäuse (ohne Festplatten)
- Externes Netzteil: Input 100-240V, Output 12V/3A, 5V/4.2A
- Netzkabel
- Verbindungskabel
- Benutzerhandbuch

Zum Thema Datensicherung

Um Datenverluste zu vermeiden, empfehlen wir, immer zwei Kopien der Daten abzuspeichern. Eine Kopie auf dem Taurus und eine Kopie auf einem anderen Speicher, wie zum Beispiel CD, DVD, Tape oder einer separaten Festplatte.

Der Benutzer trägt die Verantwortung bei Problemen oder Verluste der Daten, die auf dem Taurus gespeichert sind. Der Hersteller kann unter keinen Umständen für die Wiederherstellung oder Entschädigung bei Datenverlust verantwortlich gemacht werden.

Beigelegte Komponenten ändern sich je nach Version und Verkaufort.

Lieferumfang kann anders sein als hier

angegeben.



Falls Ihr Produkt mit Festplatten verkauft wurde, lesen Sie bitte zuerst aufmerksam die Garantieinformation durch, bevor Sie das Gehäuse öffnen und andere Festplatten installieren!



Festplatten mit gleicher Kapazität sind empfohlen.



Knicken Sie die Temperatursonde nicht!

Kapitel 2 - Einbau der Festplatte

1. Lösen Sie die vier Schrauben auf der Unterseite.



2. Schieben Sie das innere Gehäuse nach vorne und entfernen Sie das äußere Gehäuse.



3. Installieren Sie die erste Festplatte und befestigen Sie diese mit vier Schrauben von der Seite.



4. Befestigen Sie die Temperatursonde mit dem beigefügten Klebestreifen auf der ersten Festplatte, an einer Stelle zwischen den beiden Festplatten, wo der Sensor während der Installation der zweiten Festplatte nicht beschädigt wird.



Vorsicht, dass beim Einbau der Platten keine Komponenten beschädigt werden und knicken Sie die Temperatursonde nicht!



Die LED Anzeige für HDD1 ist für die Festplatte beim Anschluss CN2 und die LED Anzeige für HDD2 für die Festplatte beim Anschluss CN3.



Wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird und nach dem Ändern der RAID-Einstellung werden alle vorhandenen Daten auf den Festplatten gelöscht! Stellen Sie sicher, dass Sie vor der Installation eine Kopie aller Daten haben. 5. Installieren Sie die zweite Festplatte und befestigen Sie diese mit vier Schrauben von der Seite.



- 6. Verbinden Sie die SATA und Stromkabel mit den Festplatten und stellen Sie sicher, dass alle Kabel fest verbunden sind.
- 7. Schieben Sie das innere Gehäuse zurück in das äußere.



8. Zuletzt befestigen Sie die vier Schrauben auf der Unterseite des Gehäuses.





Für die Verbindung zum Computer kann nur eine Schnittstelle zur selben Zeit verwendet werden.



Sie es an die Steckdose anschließen.



Falls die RAID Einstellung geändert wird, müssen die Festplatten neu formatiert werden!

Um den RAID Modus via Software Programm einzustellen, entfernen Sie alle Jumper.

Kapitel 3 - Systemeinstellungen

Verbindung zum Computer

Einige Tipps zur Verwendung des Gehäuses:

- Bedecken Sie niemals die Lüfteröffnung.
- Setzen Sie das Produkt keinesfalls Wasser oder einer feuchten Umgebung aus.
- Beim Taurus Super-S Combo hat die USB Verbindung den Vorrang. Um einen anderen Anschluss zu verwenden, entfernen Sie zuerst alle anderen Kabel bevor Sie das neue anschließen.
- Die Festplatten gehen zusammen mit dem Betriebssystem in den Standby-Modus. Wird das Gerät jedoch für längere Zeit nicht gebraucht, empfehlen wir es auszuschalten.

RAID Einstellung

Um den RAID Modus einzustellen, öffnen Sie das Gehäuse und ändern Sie die Jumper auf der Platine bei J2.

RAID 0 - Spanning: Die Festplatten werden als ein großes Volumen erkannt, mit einer Gesamtkapazität zweimal so groß wie die kleinste Festplatte. Spanning bietet keine Zunahme der Leistung und falls eine der Festplatten ausfällt, bedeutet dies den Verlust der Daten.

RAID 0 - Striping: Die Festplatten werden als ein großes Volumen erkannt, mit einer Gesamtkapazität zweimal so groß wie die kleinste Festplatte. Striping bietet gesteigerte Übertragungsgeschwindigkeit, indem beide Festplatten zusammen-geschlossen und Schreiboperationen auf beiden parallel durchgeführt werden. Falls eine der Festplatten ausfällt, bedeutet dies der Verlust aller Daten.



Das Gerät kann auch während dem Wiederherstellen bereits verwendet werden.



Wenn die Daten von HDD1 nach HDD2 kopiert werden leuchtet die Rebuild LED grün, wenn in die andere Richtung von HDD2 nach HDD1 leuchtet sie gelb. **RAID 1 - Mirroring**: Für diese Einstellung brauchen Sie zwei identische Festplatten. RAID 1 macht eine Kopie (Spiegelbild) der Daten auf der zweiten Festplatte.

Diese Einstellung ist geeignet wenn Datensicherheit und Zuverlässigkeit wichtiger sind als die Speicherkapazität. Der Benutzer hat nur die Kapazität einer einzelnen Festplatte zur Verfügung, falls jedoch eine der Festplatten defekt ist, kann sie ausgetauscht und die Daten automatisch wiederhergestellt werden.

Wenn einer der Festplatten nicht mehr erkannt wird, leuchtet die zuständige LED (HDD1 oder HDD2) rot anstelle von grün. Tauschen Sie die defekte Festplatte wie folgt aus:

- 1. Schalten Sie das Gerät aus und entfernen sie das Kabel sowie das Netzteil.
- 2. Öffnen Sie das Gehäuse und tauschen Sie die defekte Festplatte mit einer neuen aus.
- 3. Bauen Sie das Gehäuse wieder zusammen und schliessen Sie das Netzteil an.
- 4. Schalten Sie das Gerät ein um die Datenwiederherstellung zu starten.
- Die Rebuild LED Anzeige wird während dem kopieren der Daten aufleuchten. Das Wiederherstellen kann je nach Kapazität der Festplatten mehrere Stunden dauern.
- Wenn alle Daten abgesichert sind erlischt die Rebuild LED Anzeige und beide HDD LED Anzeigen sollten wieder gr
 ün leuchten.

Hinweis: Die LED Anzeige für HDD1 ist für die Festplatte beim Platinenanschluss CN2. Die Anzeige HDD2 ist für die Festplatte beim Anschluss CN3.

1 🗖 🕩



Falls Ihr Gerät nicht sofort erkannt wird, schalten Sie es erst ein, noch bevor Sie das Kabel anschließen oder sogar noch bevor Sie den Computer einschalten.

Installation für den PC

Bevor Sie das Gerät einschalten, wählen Sie zuerst die RAID Einstellung mit dem Schalter auf der Rückseite des Gehäuses aus.

Falls Ihr Gerät bereits mit installierten Festplatten geliefert wurde, müssen Sie nichts mehr ändern, außer Sie bevorzugen eine andere Einstellung.

- Schalten Sie Ihren Computer ein und starten Sie Windows.
- Schliessen Sie das Gerät an und schalten Sie es ein.
- Warten Sie einen Moment für die Treiberinstallation.
- Die Festplatte ist nun auf dem "Arbeitsplatz" eingerichtet.

Für mehr Informationen zum Formatieren, schauen Sie unter "Partitionen & Formatieren".

Entfernen der Festplatte

Um Datenverluste zu verhindern, entfernen Sie die Festplatte folgendermaßen:

• Klicken Sie auf das Symbol für externe Geräte





Falls Ihr Gerät nicht sofort erkannt wird, schalten Sie es erst ein, noch bevor Sie das Kabel anschließen oder sogar noch bevor Sie den Computer einschalten.



Installation für den Macintosh

Bevor Sie das Gerät einschalten, wählen Sie zuerst die RAID Einstellung mit dem Schalter auf der Rückseite des Gehäuses aus.

Falls Ihr Gerät bereits mit installierten Festplatten geliefert wurde, müssen Sie nichts mehr ändern, außer Sie bevorzugen eine andere Einstellung.

- Schalten Sie Ihren Computer ein und starten Sie Mac OS.
- Schliessen Sie das Gerät an und schalten Sie es ein.
- Die Festplatte wird automatisch eingerichtet und erscheint auf Ihrem Bildschirm.

Für mehr Informationen zum Formatieren, schauen Sie unter "Partitionen & Formatieren".

Entfernen der Festplatte

- Ziehen Sie das Festplattensymbol in den Papierkorb, um das Gerät abzumelden.
- Schalten Sie das Gerät aus.





Falls die Festplatte nicht erkannt wird, prüfen Sie die Verbindung und die Stromversorgung!



Es erscheint nur ein großes Volumen anstelle von zwei einzelnen Festplatten.



Für ein Volumen mit mehr als 2TB wird ein Computer und Betriebssystem benötigt, welches ebenfalls grosse Volumen unterstützt (z.B. WinVista 32bit/64bit oder Mac OS 10.4 und neuer).

Partitionen & Formatieren

Beachten Sie, dass mit folgenden Schritten alle existierenden Daten auf der Festplatte gelöscht werden! Dies ist nur notwendig bei neuen Festplatten, nachdem ändern der RAID Einstellung oder falls das Format/Partition geändert werden soll.

Windows OS

Verwenden Sie das Datenträgerverwaltungsprogramm:

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf "Arbeitsplatz" und wählen Sie "Computerverwaltung"
- Wählen Sie "Datenträgerverwaltung"
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Festplatte, die Sie gerne einrichten möchten und wählen Sie weitere Befehle wie zum Beispiel "Neues einfaches Volume"
- Folgen Sie dem Partitions-Wizard

** * * * * * * * * *	di M				
Computerverwaltung ILC Computerverwaltung ILC Computerverwaltung ILC Computerverwaltung E Enciprocement E Enciprocement E Datempositer Datempositer Datempositer Datempositer Datempositer Datempositer Datempositerverwal Datempositer Datempositerverwal Datempositerverwal	Yolume Lay WYIsta ICS Ent Wa Data (E) Ent Wa Ent	sat Typ Datangeter lach Basis NTFS ach Basis NTFS lach Basis	n. Status Fehicriho: Opstempartitico, Start Fehicriho: (Primäre Partitico) Fehicriho: (ISSA-Konfiguration)	parition, Audagerungsbatel, Attiv	Aktionee Datenti Sperverwaltung Weitere Aktiones
	e Licoa DVD do				
	⁵³⁸ Datenträger 0 Besin 149,05 GB Ostine	1.46 GB Teherhei (JESA-Kon	Vista (C) 14.22 GB NTF5 Fettlertwi Clystempartition, Start	Deta (E) 73.36 GE NTPS Febrerber (Primare Partition)	
	¹²⁸ Datenträger 1 Eesin 111.79 GB Online	111.79 G8 Nocht zugeordnet			
x	Nothingeordinal 7	verais Partition		Neues enfactes Vol- Incus: Unigeneitede Teses: Scriptischerter	e Volume. Na

Für WinXP und Windows Vista empfehlen wir das NTFS Format zu verwenden.

Unter WinXP und Windows Vista mit FAT32 Format ist die größte Partition 32GB. Für eine größere wählen Sie das NTFS Format oder verwenden Sie ein spezielles Programm um die Festplatten zu formatieren.



Falls die Festplatte nicht erkannt wird, prüfen Sie die Verbindung, die Stromversorgung und eventuelle USB/FireWire Konflikte!



Es erscheint nur ein großes Volumen anstelle von zwei einzelnen Festplatten.



Für ein Volumen mit mehr als 2TB wird ein Computer und Betriebssystem benötigt, welches ebenfalls grosse Volumen unterstützt (z.B. WinVista 32bit/64bit oder Mac OS 10.4 und neuer).

Mac OS

Für Mac OS X, verwenden Sie das Festplatten-Dienstprogramm.

- Starten Sie das "Festplatten-Dienstprogramm", welches sich im "Programme" Ordner befindet
- Wählen Sie Ihre externe Festplatte und richten Sie es nach Ihrem Bedarf ein

Resident Neues Image Konve	1. 👷 🧼	Nfo Aktivitetist Auswerfen Protok
38.2 C8 5T340810A	Erste Hilfe Lösche	n Fartitionieren RAID Wiederherstellen
203 X	Volume-Schema:	Volume-Informationen
US8 HDD	Aktuell	Name US8 HDD
		Format: MS-DOS Dateisystem
		Große: 298.09 G8
		Geschützt
	-	
	USB HUD	
		Wahlen Sie die zu partitionierende Festplatte und ein Volume-Schema aus. Klicken Sie in jedes dargestellte Volume im Schema und geben Sie Volume-Name, Format und Größe an. Klicken Sie in "Partitionieren".
	Tellen (Loschen)	(Optionen
Festplatten-Besch Verbindur Verbindur	reibung : WDC WD32 00K5-00PF80 Med ngs-Bus : US8 gs-Typ : Extern	ia Gesamtkapazität: 298.1 GB (320,072,933,176 Byte) Schreibstatus: Lesen/Schreiben S.M.A.R.TStetus: Nicht unterstützt Partitionsschema: Master Boot Record

Für Mac OS X empfehlen wir das HFS+ Format (Mac OS Extended) zu verwenden.

Falls Sie das Gerät auch an einem PC verwenden möchten, empfehlen wir das FAT32 Format. Wählen Sie das MS-DOS Format wenn Sie die Festplatte formatieren. Bei FAT32 ist die Größe einer einzelnen Datei auf 4GB beschränkt.



Lesen Sie die Garantieinformation Ihres Verkäufers aufmerksam durch! Diese kann eventuell von dem hier geschriebenen abweichen!

Kapitel 4 - Anhang

Technische Daten

Für Reparaturen und andere technische Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Verkäufer oder den Online Support!

FAQ

F: Mit welchem Dateisystem soll ich meine Festplatten formatieren?

A: Dies kommt darauf an für was und wie Sie das Gerät verwenden möchten. Als Richtlinie empfehlen wir folgendes:

- Windows XP/Vista → NTFS
- Mac OS X → HFS+ (Mac OS Extended)
- Geeignet f
 ür PC und Mac → FAT32

F: Kann auch nur eine Festplatte installiert werden?

A: Nein, für den Taurus Super-S Combo müssen immer zwei Festplatten installiert werden.

F: Kann ich Festplatten mit vorhandenen Daten installieren?

A: Nein, wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, werden alle vorhandenen Daten auf den Festplatten gelöscht!

Über dieses Handbuch

Dieses Handbuch wurde für den Taurus Super-S Combo verfasst. Bilder und Beschreibungen können von Ihrem erworbenen Produkt abweichen.

© Copyright 2009 by Macpower & Tytech Technology Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen des Inhaltes dieser Anleitung sind ohne Vorankündigung vorbehalten. Kein Teil dieser Anleitung darf ohne die schriftliche Genehmigung des Herstellers reproduziert werden. Die in dieser Anleitung dargestellten Anzeigebeispiele und Beschreibungen können von den tatsächlichen Anzeigen des aktuellen Produkts oder dem Inhalt etwas abweichen. Macpower & Tytech Technology ist nicht verantwortlich für irgendwelche Schäden oder Verluste, die auf die Verwendung dieser Anleitung zurückzuführen sind.